



Top mekanismen limes med to komponent tyndt lag langs siderne

Den kan laves med rille til modhagerne "nok den rigtige" men det andet virker og er nemmere



Bundmekanismen kan limes i et tyndt lag ved 38mm og pres kværnen i med en dorn 42 mm og med hul til indstillings skruen