



Sand Tredreieutstyr AS

Fancy & Slimline Pen Kits instruksjon

REQUIRED ACCESSORIES

- 7mm Mandrel.
- 3 stk Bushing Set. RZ-BP3#-BU
- 7mm bor
- penneavretter
- to komponent epoksyylim



klargjøring emner

kapp emner minimum 15x15mm I henhold til lengde på tuber, kapp dem 3-4mm lenger enn tube.

Bor 7mm hull igjennom emner I lengderetning

Bruk litt fint slipepapir på tuber.

Sjekk at tube passer I hullet o glim fast tuber I emne med roterende bevegelser.

Når lim har tørket så bruker man penneavretter på hver side av emne, pass på så ikke tuber blir ødelagt



– Dreieing av emner

Plasser bushing ifølge tegning, pass på å ikke dra til mutter på mandrell for hardt, da vil emner gå I stykker. Drei helt likt inn til bushing på alle sider for best resultat, top må tilpasses klips slik at dette passer, er topp for tykk så vil klips gå istykker under montering.

Når man har dreid ferdig emner kan man pusse ned til ønsket resultat.

Bruk gjerne 120 grit først og gå opp til 600grit.

Legg deretter på ønsket voks, polish.

OBS: dersom man kjøper løse klips til toppen så kan disse være litt tykkere slik at man må ta litt lim på cap for at de skal sitte bra.

Sett sammen penn.

- Press fast nedre del spiss
- Press fast vrimekanisme ca 20mm inn, men test slik at refill kommer ordentlig ut I spissen
- Sett på centerbånd
- Press fast topp(klips)).
- E.ta begge enheter og press dem sammen for hand og de hare n nydelig penn for hånden



