

Overflatebehandling (tre)



1 : Slip stykket perfekt ned til (vi anbefaler) 600 korn, slik at du fjerner alle verktøy- og slipemerker.

Sjekk mellom hver sliping for å forhindre at du må ta alt om igjen hvis du finner et merke når du tror du er ferdig.

Når du er ferdig, fjern støvet med et papirhåndkle slik at du får en ren overflate.



2: Vi foreslår at du pusser overflaten av arbeidet med et papirhåndkle til en matt glans begynner å dukke opp.

Brenneprosessen introduserer varme til treet som forsegler kornet (vi finner) jevnere enn å påføre forsegler først.

Det forseglede kornet vil hjelpe (men ikke helt) å stoppe farger som blør under vinylstensilen