


### Positiv sjablong: Fjern / gjenbruk



Når fargen er tørr, trekker du av sjablongen. Hvis du ønsker å bruke den igjen, må du passe på å ikke strekke eller rive den.

***Ikke alle sjablongene våre kan brukes på nytt. Emballasjen til hvert sett indikerer om de kan brukes på nytt eller ikke. Generelt, jo mer intrikat sjablongen, jo mindre sjanse er det for gjenbruk.***

---



Fest sjablongen tilbake på bakpapiret eller et stykke plast. Igjen, pass på å ikke strekke eller rive den. Alt støv som sitter fast på den klebrige siden, vil forhindre at det stikker ordentlig ned!